


Upute za upotrebu: **Pojačavanje hrbata knjige "krihcima" (Easy wings)**

Uklonite srednju traku sa papirne podloge. Priljepite izrezani dio na hrbat knjige - krihca okrenuta gore. Uklonite papirnu podlogu sa desne strane i lagano priljepite na korice. Ponovite s druge strane. Otvorite knjigu i priljepite krihca čvrsto prema unutra.



Upute: **Pojačavanje novina i časopisa "Easy hold"-om**

1. Otvorite novine u sredini. Uklonite središnju traku papirne podloge.
2. Stavite donju polovicu učvršćivača na središnji pregib novina.
3. Presavijte učvršćivač i stavite gornju polovicu na vanjski dio novina.
4. Ostala 4 dijela papirne podloge lako se mogu maknuti i omot se učvrsti pritisk
5. Donja strana novina se učvršćuje na isti način.

