


## Upute za primjenu: **Popravak potrganih stranica**

I filmoplast P i filmoplast R su pogodni za popravak potrganih stranica. filmoplast P je izuzetno proziran i može se ukloniti vodom, čak nakon dugo godina. filmoplast R je znatno tanji od filmoplasta P i uklanja se toplinom.

### 1. Primjena filmoplasta P

Za popravak potrgane stranice filmoplastom P, odrežite komad trake koja je nešto duža od nje. Postavite traku iznad poderanog dijela i čvrsto utrljajte palicom (raketom). Ovakvim trljanjem prenosi se ljepljivo sredstvo u papir uklanjajući zrak između vlakana papira, osiguravajući najveću moguću prozirnost.

Na kraju odrežite višak materijala škarama.



### 2. Popravak potrgane stranice filmoplastom R

Za popravak poderotine ili rupe filmoplastom R, odrežite komad trake koji je nešto dulji od oštećenog područja i položite je na površinu papira. Počnite ljepljenje s jednog kraja "vrućom palicom" i nastavite duž trake jednakim kružnim pokretima dok ne postignete željenu prozirnost. **Pazite:** Kad nedostaje komad papira ne zaboravite staviti list silikonskog papira ispod oštećene stranice da spriječite ljepljenje na sljedeću stranicu.



Za popravak istrgnute stranice, odrežite komad trake filmoplast P 90 koji je nešto duži od knjige. Postavite traku po dužini i prvo je primijenite na stranici koju umećete a onda na odgovarajućoj stranici u knjizi. Utrljajte traku čvrsto raketom da osigurate dobro prianjanje. Na kraju, odrežite višak materijala škarama.

Kad radite s vrlo tankim papirom, ili u situacijama gdje se tekst zalijepi preko, filmoplast P 90 zamjenite filmoplastom P.

